

## Информация для пользователей ТВ-приставки Sagemcom DSI87

<b>Положение чипа карты</b>	Карта устанавливается в ТВ-приставку золотистым чипом ВВЕРХ
<b>Проверка сигнала</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Техническая информация</u> -> <u>Уровень сигнала</u> . Для корректной работы оборудования уровень сигнала должен быть не менее 70% по обоим шкалам
<b>Проверка прав доступа</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Техническая информация</u> -> <u>Условный доступ</u> -> <u>Информация о подписке</u> -> <u>НТВ+</u> - раздел СПИСОК КЛАССОВ. Убедитесь, что даты срока действия классов соответствуют текущему месяцу
<b>Сброс на заводские настройки</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Настройки</u> -> <u>Конфигурация системы</u> -> <u>Сброс на заводские установки</u> -> <u>0000</u> -> <u>ОК</u> -> (все каналы и настройки будут утеряны) -> ОК. ТВ-приставка автоматически перезагрузится
<b>Поиск каналов</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку меню. Далее пройдите по следующему пути: <u>Настройки</u> -> <u>Установка каналов</u> -> <u>Поиск каналов НТВ+</u> -> <u>ОК</u> . Перед началом поиска каналов проверьте уровень сигнала. Если сигнал недостаточен, каналы найдены не будут
<b>Смена звуковой дорожки на канале (выбор языка вещания)</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу «динамик со знаком вопроса» -> выберите доступный язык
<b>Недоступные каналы скрыть</b>	Данная функция не поддерживается
<b>Субтитры</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу <b>СИНЕГО</b> цвета или кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Настройки</u> -> <u>Предпочтения</u> -> <u>Выбор языка</u> -> ОК -> <u>Субтитры</u> -> выкл./вкл.
<b>Список избранного (фаворитные)</b>	Откройте список каналов, нажав на пульте ДУ ТВ-приставки ОК. Затем нужно выбрать желаемый для добавления в список канал. Нажмите <b>ЖЕЛТУЮ</b> клавишу (избранное), выберите список (1-5) нажмите ОК или нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Настройки</u> - <u>Списки избранного</u> - <u>Выбрать список</u> - <u>ОК</u> - в "Общем списке" клавишей ОК выберите нужные для добавления в список каналы
<b>Звук DOLBY</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу «динамик со знаком вопроса» -> выберите дорожку Dolby
<b>Изменение формата экрана</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу «Экран с прямоугольником» в правом верхнем углу
<b>Изменение разрешения изображения</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Настройки</u> -> <u>Предпочтения</u> -> <u>Настройки изображения</u> -> <u>Разрешение HDMI</u>
<b>Особенности ТВ-приставки</b>	Нет таймера вкл./выкл. каналов. Нет таймера записи. При подключении USB-накопителя Sagemcom DSI87 может работать ТОЛЬКО с функцией TimeShift (Таймшифт)
<b>Включение режима автопоиска каналов НТВ-ПЛЮС</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Настройки</u> -> <u>Установка каналов</u> -> <u>Режим поиска НТВ-ПЛЮС</u> (вкл./выкл.)
<b>Проверка версии ПО</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Техническая информация</u> -> <u>Информация о системе</u> . Актуальная версия ПО 1.2.72/v 4.0.32. Если версия ПО в Вашем приемнике отличается, обновите его. Для этого нажмите МЕНЮ -> <u>Настройки</u> -> <u>Конфигурация системы</u> -> <u>Поиск обновлений</u> . Установите следующие параметры: поляризация вертикальная, частота 12322, скорость потока 27500. Нажмите ОК. Для успешного обновления ПО уровень и качество сигнала должны быть не менее 70%
<b>Действия при возможных сбоях в работе</b>	При каких-либо проявлениях некорректной работы ТВ-приставки сначала произведите перезагрузку ТВ-приставки следующим образом: выключите приставку пультом ДУ, отключите от питания. Убедитесь, что индикация на передней панели погасла. Извлеките карту доступа, протрите золотистый чип сухой чистой тканью, установите карту доступа обратно в ТВ-приставку. Обратите внимание на правильное положение золотистого чипа! Подключите приставку к питанию. Если ТВ-приставка продолжает работать некорректно, произведите сброс к заводским настройкам. Если данные рекомендации не помогли, обратитесь в сервисный центр. При появлении на экране сообщения "Неверные настройки системы защиты" нажмите на пульте без пауз клавиши в следующей последовательности: <b>1 – 3 – 9 – 7 – стрелка вверх – стрелка вниз – А – D</b> Если после неоднократного введения данной комбинации сообщение не пропало, обратитесь в сервисный центр